


クイックスタートガイド


WinEyeカメラ



同梱品

ShowMoでは、お客様に新品のみをお届けしています。


万一、外箱が開封されているように見える場合や同梱品に不足がある場合は、support@showmo365.com までご連絡ください。交換対応いたします。



WinEye カメラ ×1



MICボックス ×1



窓用グレアシールド
(反射防止カバー) ×1



クイック
スタートガイド ×1



防犯ステッカー ×1



電源アダプター ×1



USBケーブル ×1



マグネットプレート用
貼り付けシール ×1



ケーブル
クリップ ×6




マグネット
プレート ×1



アルミ箱
ステッカー ×1


製品各部の名称

※モデルにより保存方式が異なります。4MPモデルはmicroSDカードスロットを搭載し、8MPモデルは内蔵eMMCストレージを採用しています。



レンズ

マグネットベース



カメラ角度調整バー

インジケータランプ

スピーカー

USB Type-Cポート

外部マイク端子

ストレージ

(4MP: microSDカード
/ 8MP: 内蔵eMMC)


リセットボタン

初期設定

1. ShowMoアプリをダウンロードし、アカウントを作成します。



2. USBケーブルを本体のポートに接続し、電源（アダプター / コンセント）につないでください。



3. ShowMoアプリを開き、ホーム画面の「デバイスを追加」をタップします。画面の案内に従って操作し、デバイスの追加が完了するまで進めてください。





取り付け

ガラス面にカメラを取り付ける

1. 取り付け位置を決め、ガラス面の汚れやホコリをきれいに拭き取ります。





2. 窓用グレアシールド（反射防止シート）の剥離紙をはがし、窓ガラスに貼り付けます。




3. 本体の電源が入っていること、またグレアシールドがガラス面にしっかり貼り付いていることを確認します。

その後、本体をマウント部にまっすぐ押し込み、カチッとハマってガタつきがないことを確認してください。





取り付け：マグネットプレートでMICボックスを設置する

1. マグネットプレート用シールを貼り付けるガラス面をきれいに拭き取ります。シールの片面の保護フィルムをはがし、**上部（ネジ穴が2つある側）**に位置を合わせて貼り付けます。





2. 反対側の保護フィルムもはがし、ネジ穴が上向きになるように、清潔で乾いたガラス面へ水平に貼り付けます。


手で全体を均等に押さえてしっかり密着させ、1分間そのまま置いてください。




3. MICボックスをマグネットプレートの上端に合わせ、カチッとハマるまで押し込んで固定します。しっかり取り付けられていることを確認してください。




4. アルミ箔シールを適切な大きさに切り、ケーブルに貼り付けて、窓ガラス面に一緒に固定します。



5. ケーブルのもう一方の端を、カメラ本体の外部マイク端子にしっかり差し込みます。



6. 配線レイアウトに合わせてケーブルクリップを所定の位置に取り付け、ケーブルを整理してください。



使用上の注意事項

- 本製品の動作温度は約 0 ~ 40℃です。
- 極端に高温または低温の環境で本製品を使用しないでください。また、強い日差しの下や、水気の多い場所での使用は避けてください。
- 本製品は、手の届きやすいコンセントに接続してください。
- ACアダプターは、付属のもの、またはお住まいの地域の認証基準に適合したものを使用してください。それ以外の AC アダプタを使用した場合、怪我や本製品の損傷に繋がる恐れがあります。また、保証の対象外となる可能性があります。
- 本製品はおもちゃではありません。お子様が本製品で遊ぶことがないようにご注意ください。付属の部品を、お子様の手の届く場所で使用・保管しないでください。小さな部品を口に入れ、窒息する恐れがあります。万一誤飲してしまった場合は、直ちに医師に相談してください。また、お子様が本製品で遊ぶことがないようにご注意ください。

アダプターの定格電圧/電流はDC5V/2Aです。



本製品は、リサイクルおよび再利用が可能な高品質の素材および部品を使用して設計・製造されています。



本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体のルールに従ってください。

注意



モデル名：WE1

認証番号：[R]R210-265031

製品名：特定小出力無線機器（無線データ通信システム用無線機器）

製造者および製造国：PUWELL CLOUD TECH LIMITED, China

当該無線設備は、運用中に電波混信の可能性があります。当該無線設備は電波混信の可能性があるため、人命安全と関連したサービスはできません。



[R] R210-265031



株式会社プウェハイテク

埼玉県川口市本町3丁目1番3-705号

カスタマーサービス

保証

Puwell Technology Inc.は、この製品に材料または製造上の欠陥がないことを1年間保証します。この保証には、事故や誤用による損傷は含まれません。無許可のサービスや製品または付属のコンポーネントの改造による損傷に、この保証が無効になります。この保証は、明示的または黙示的な他のすべての保証に明示的に代わるものであり、いわゆる保証・陳述や市場性の条件、製品がいわゆる特定や用途、特にすべての特別、間接的、付随的または間接的損害。

サービス/交換を受けるには、support@showmo365.comまでご連絡ください。交換品が処理されるまで最大7営業日かかります。

保証期間

発生日はお客様が本製品を購入した日とさせていただきます。

本製品付属の説明書に従った正常な使用状態の下で、万一、保証期間内故障・不具合が発生した場合、本規定に基づきアマゾンで交換対応を行います。但し、次のような場合には保証期間内であっても交換はできません。

1. 取扱いの誤り、又は不当な改造や修理を原因とする故障及び損傷。
2. 火災、地震、落雷、風水害、ガス害、塩害、異常電圧及びその他の天変地異など、外部に原因がある故障及び損傷。
3. 他の機器との接続に起因する故障・損傷。

免責事項

- お客様及び第三者の故意又は過失が原因と認められる本製品の故障・不具合の発生につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- 本製品の使用及び不具合の発生によって、二次的に発生した損害（事業の中断及び事業利益の損失、記憶装置の内容の変化、消失等）につきましては、弊社では一切責任を負いません。

お問い合わせ

✉ support@showmo365.com

💬 Showmo > お問い合わせ

- Showmoアプリ  を開きます。
- メニュー ≡ > 「ヘルプとフィードバック」  をタップ
- 「お問い合わせ」を選択



より詳しい説明は、QRコードをスキャンしてご確認ください。



EN Scan the QR code to view the full user guide.

DE Für eine ausführlichere Anleitung scannen Sie bitte den QR-Code.

FR Pour des instructions plus détaillées, scannez le code QR.

IT Per istruzioni più dettagliate, scansiona il codice QR.

ES Para obtener instrucciones más detalladas, escanee el código QR.

NL Scan de QR-code voor meer gedetailleerde instructies.